



Joystick Inalámbrico Dualshock 4

Ficha Técnica

Clasificación de potencia de entrada	5V - 800mA
Tipo de Batería	Batería de iones de litio recargable incorporada
Voltaje	3,65 V
Capacidad de la batería	1 Ah
Temperatura de funcionamiento	5°C - 35°C
Peso	Aprox. 210 gramos

Acerca del Joystick Inalámbrico DUALSHOCK®4

Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y cualquier manual de hardware compatible.

Conserve las instrucciones para referencia futura.

Duración de la batería

- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La duración de la batería también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.
- Cargue en un ambiente donde el rango de temperatura esté entre 10°C-30°C. Es posible que la carga no sea tan efectiva cuando se realiza en otros entornos.
- Cuando el control inalámbrico no se usa durante un período de tiempo prolongado, se recomienda que lo cargue por completo al menos una vez al año para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Precauciones de uso y manipulación

- Evite el uso prolongado de este producto. Tome un descanso a intervalos de aproximadamente 30 minutos.
- Deje de usar esta unidad inmediatamente si se siente cansado o si siente molestias o dolor en las manos o los brazos durante el uso. Si la condición persiste, consulte a un médico.
- Puede producirse una pérdida auditiva permanente si los auriculares se utilizan a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más alto puede comenzar a sonar normal, pero en realidad puede dañar su audición. Si experimenta un zumbido o alguna molestia en los oídos o habla amortiguada, deje de escuchar y hágase revisar la audición. Cuanto más alto sea el volumen, más pronto se verá afectada su audición. Para proteger su calefacción:
 1. Limite la cantidad de tiempo que usa auriculares a un volumen alto.
 2. Evite subir el volumen para bloquear los entornos ruidosos.
 3. Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted.

- Evite mirar directamente a la barra de luz del control cuando esté parpadeando. Deje de usar el control inmediatamente si experimenta molestias o dolor en cualquier parte del cuerpo.
- Este producto está diseñado para usarse únicamente con las manos.
- La función de vibración de este producto puede agravar las lesiones. No utilice la función de vibración si tiene alguna dolencia o lesión en los huesos, las articulaciones o los músculos de las manos o los brazos.
- Tenga en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración de forma predeterminada. Para deshabilitar la función de vibración, seleccione (configuración)>(dispositivo)>(controladores) en la pantalla de función y luego elimine la marca de verificación de (Habilitar vibración).
- No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a golpes físicos fuertes.
- Cuando utilice el control, gírelo con firmeza para asegurarse de que no se le escape de la mano.
- 1. Antes de usar, verifique que haya suficiente espacio a su alrededor.
- 2. Cuando utilice el control, gírelo firmemente para asegurarse de que no se le escape de la mano.
- 3. Si usa un control que está conectado al sistema PlayStation®4 con un

cable USB, asegúrese de que haya suficiente espacio para el cable no golpee a una persona u objeto. Además, tenga cuidado de no sacar el cable del sistema PS4™ mientras usa el control.

Protección exterior

Siga las instrucciones a continuación para ayudar a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- No coloque ningún material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto. No utilice disolventes ni otros productos químicos. No limpie con un paño de limpieza tratado químicamente.

Registro (emparejamiento) del control

La primera vez que utilice el control, o cuando desee utilizar el controlador en otro sistema PlayStation®4, debe realizar el registro (emparejamiento) del dispositivo.

Encienda el sistema PS4™ y conecte el control al sistema con el cable USB para completar el registro del dispositivo.

Reciclaje de productos al final de su vida útil



A un puerto USB en el sistema PS4™.

Cable USB (suministrado con el sistema PS4™)

HINT

Para obtener detalles sobre el uso de la computadora, consulte la guía del usuario del sistema PS4™.

El controlador inalámbrico Dualshock®4 contiene una batería de iones de litio. Siga las normas locales al desechar el sistema.

Visite www.sony.com/ecotrader y www.eco.sony.ca para obtener más detalles.

Aviso de la FCC e IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC e IC establecidos para un entorno no controlado y cumple con las Pautas de exposición a la radiofrecuencia (RF) de la FCC en el Suplemento C de OET65 y RSS-102 de las reglas de exposición a la radiofrecuencia (RF) de la IC.

Este equipo tiene niveles muy bajos de energía de radiofrecuencia que se consideran compatibles sin pruebas de tasa de absorción específica (SAR).

Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Se le advierte que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.