Teclado Gamer RGB Storm

Especificación de hardware MCU

El teclado es un microcontrolador flash de alto rendimiento, que admite la transmisión USB 2.0 (velocidad máxima de 12 mbps), el modo de transmisión, las funciones de control, interrupción y transmisión de datos por lotes hacen que la velocidad de respuesta sea rápida.

Los parámetros de hardware de MCU son los siguientes:

El poder de nucleo canalizado y de alta velocidad del microcontrolador, apoya el modo inactivo y el modo de suspensión de memoria interna de datos RAM de 16K * 8 bitflash

Voltaje en uso: VDD = 3.3v-5.5v

Función y definición de combinación en el teclado :

Combinación	Función
FN + F1	Jugador
FN + F4	Silencio
F7	Reproducir / pausar
FN + F10	Home
FN + W	Las teclas de dirección cambian entre sí, y WSAD se puede intercargar con →↑↓←

FN + F2	Volumen -
FN + F5	Stop
FN + F 8	Siguiente
FN + F11	Mi computador
FN + F3	Volumen +
FN + F6	Canción anterior
FN + F9	Mail
FN + F12	Calculadora
FN + INS	"Modo de respiración" Toda la luz de fondo del teclado simula el ritmo de respiración para realizando el cambio de luz desde lo apagado hasta el brillo mas alto.
FN + INS (De nuevo)	"Modo bucle de arriba a abajo" La retroiluminación del teclado desde el primer grupo hasta el sexto grupo.
FN + INS (De nuevo)	"Modo de ciclo ascendente" La retroiluminación del teclado se encenderá desde el sexto grupo hasta el primer grupo.
FN + INS (De nuevo)	"Modo de difusión" La retroiluminación del teclado se encenderá desde el medio hacia ambos lados
FN + INS (De nuevo)	"Modo de aducción" La retroiluminación del teclado se encenderá desde ambos lados hacia el medio
FN + INS (De nuevo)	"Modo meteoro" Presione una tecla para encender la fila correspondiente de retroiluminación durante 2 segundos
FN + INS (De nuevo)	"Modo streamer" La retroiluminación del teclado es de arriba a abajo para que fluya y cambie, como si el agua brillara y creciera
FN + INS (De nuevo)	"Modo de luz constante" La luz se prende de forma normal

FN + win	La tecla win se ha bloqueado y no se puede usar.
FN + win (de nuevo)	La tecla win se desbloquea.
FN + ↑↓	Ajuste de brillo (excepto en modo respiración y streamer)
FN + ← →	Ajuste de velocidad (excepto en modo respiración y luz constante)

