PARÁMETROS BÁSICOS

Pantalla	LCD 2.0 HD LTPS
Lente	170° de rango
Peso	44 g sin baterías, 58 g con baterías
Batería	900 mAh
Conexiones	USB 2.0 / HD Out
Duración Batería	90 Minutos aproximadamente (1080P)
Tiempo de Carga	3 Horas aproximadamente
Memoria SD	Hasta 64 GB
Grabación de Video	4K 30FPS / 2.7K 30FPS / 1080P 60FPS / 720P 120FPS
Formato Video	MP4
Resolución de foto	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Frecuencia	50Hz/60Hz
Sistema	Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac os
Pantalla	Pantalla táctil
Paquete	Cámara + Accesorios + Cargador USB + Manual

¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visitanos en www.lhotsestore.cl

Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl

Lhotse®

Cámara H1

Cámara Deportiva



MANUAL DE INSTRUCCIONES

EXPERIENCIA

La cámara de acción 4k es perfecta para capturar a una alta definición los momentos más emocionantes de tu vida y guardarlos en una memoria micro SD con capacidad de 64 GB, para compartirlos con tus seres queridos y familia. Con una pantalla de 2.0¨ y un lente que cubre 170° de rango podrás grabar experiencias inolvidables, como lo es bucear a una profundidad de hasta 30 metros sin problemas! Además, cuenta con conexión inalámbrica para monitorear las fotos y videos desde tu Smartphone de una forma más fácil y única.

COMPATIBILIDAD

iOS
Android

ESPECIFICACIONES

Encender y apagar: mantenga presionado el interruptor de encendido durante 3-5 segundos para encender / apagar.

Modo: Video / imagen / reproducción / menú
La pantalla muestra en la parte superior de la pantalla el modo de cámara.

Configuración de video: Cuando la cámara ingresa al modo de video, la esquina superior izquierda de la pantalla tiene un logo, presione la tecla Enter para comenzar a grabar, la esquina superior izquierda de la pantalla parpadea. Presione la tecla Enter para detener el video.

Configuración de fotografía: Cuando la cámara ingresa al modo de fotografía, presione la tecla Enter para tomar fotografías.

Modo de disparo: disparo único / temporizador automático (3 seg / 5 seg / 10 seg / 20 seg) / disparo continuo.

Conexión WIFI: Abra el código QR para descargar la App.
- Presione brevemente la tecla, la cámara mostrará el logotipo de WiFi en la pantalla, y luego aparecerá el mensaje de enlace WIFI, siga las instrucciones para vincular.

- En el teléfono o tableta para abrir la función WIFI, abra la aplicación del teléfono, busque la cuenta WIFI de la cámara y luego ingrese la contraseña inicial que se mostrará en la pantalla del host.

- Para tener éxito después de la conexión en el WIFI, la cámara mostrará un enlace exitoso.

- Abra la App en su teléfono o tableta, y la pantalla de su cámara aparecerá instantáneamente en su teléfono o tableta. Puede operar o configurar los parámetros de función de la cámara a través de los iconos asociados en el software.

COMPONENTES

- Cámara 4k
- Carcasa anti agua + repuesto
- Soporte para bicicleta
- Clip multifuncional
- 4 Soportes ajustables
- Pedestal para casco
- Adaptador
- Cable de conexión
- Base fija
- 3 cintas de seguridad
- Cable de alambre
- Paño de limpieza
- Manual para usuario
- 2 correas ajustables
- Sticker 3M

FUNCIONES

1) Cámara lenta
2) Loop Recording
3) Car DVR
4) Fotografía en movimiento
5) Time-lapse
6) Temporizador
7) Fotografía