Lhotse®

CÁMARA DE ACCIÓN
XPLORE **4K**



MANUAL DE USO

ESPECIFICACIONES

Modulo de lentes:	• Sensor: Sony IMX135 • Resolución de 12M • Ángulo de 170° • Capa de vidrio 4G
Wifi	
Batería:	• 1050 mAh
Video:	• Formato H.264 MOV • Resolución 4K 3840*2160 30FPS • Video Time-lapse: 1s/5s/10s/30s/60s • Grabación en bucle: 1min/3min/5min • Tiempo de grabación: 4K 1.5 horas
Foto:	• Formato JPEG • Resolución 20M/16M/12M/8M/5M • Foto Time-lapse: 2/10s • Modo Ráfaga: 3/5 por segundo
Capacidad:	• 8 a 64 GB
HDMI	
Puerto Tarjeta MicroSD	
Puerto USB Tipo C	
Micrófono incorporado de alta sensibilidad DC2.5	

PRECAUCIONES

- Mantén la cámara a salvo de caídas y golpes.
- No coloques objetos pesados sobre la cámara.
- Mantén la cámara alejada de objetos con fuerte interferencia magnética, como máquinas eléctricas, para evitar que las ondas de radio dañen el producto y afecten la calidad del sonido o la imagen.
- Mantén la cámara alejada del agua y líquidos (a menos que esté equipada con una carcasa impermeable). Esto puede causar un mal funcionamiento de la cámara.
- No expongas el producto directamente a temperaturas superiores a 55°C.
- Recomendamos usar una tarjeta Micro SD de alta calidad para obtener mejores resultados. Por favor, formatea la tarjeta de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC en la cámara antes de usarla y reinicia la cámara después del formateo.
- No coloques la tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos para evitar errores o pérdida de datos. Retira la batería antes de usarla como cámara de tablero. Batería de litio. Peligro de explosión si se reemplaza con un tipo de batería incorrecto. En caso de sobrecalentamiento, humo no deseado o un olor desagradable en el dispositivo, desconéctalo

inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos. Mantenlo alejado de los niños mientras se está cargando.

- No uses la cámara cuando tenga poca batería.
- No utilices la cámara mientras se está cargando. Guarda el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.
- No intentes abrir la carcasa de la cámara ni modificarla de ninguna manera. Si la cámara ha sido desmontada, la garantía quedará anulada.

INTRODUCCIÓN

La cámara de acción "Xplore" es un dispositivo digital de grabación de video en alta definición.

Cuenta con una amplia gama de características líderes para la grabación de video digital, captura de fotos, grabación de audio, con pantalla y batería extraíble.
Ideal para grabaciones en vehículos, deportes al aire libre, buceo y otras actividades relacionadas.

Te permite disfrutar de los momentos mientras capturas cada escena en cualquier lugar.



(1) Lente
(2) Pantalla frontal de 1.3 pulgadas
(3) Pantalla trasera de 2 pulgadas
(4) Botón de Encendido/Modo
(5) Botón OK/Disparador
(6) Puerta de la Batería
(7) Orificio para Tornillo
(8) Botón Arriba/Wifi
(9) Botón Abajo/Micrófono Inalámbrico
(10) Puerto USB Tipo C
(11) Ranura para tarjeta Micro SD
(12) Puerto HDMI

CONSEJOS

- Para obtener un video o foto clara, retire la película protectora del lente de la carcasa impermeable antes de usar.
- Asegúrese de que la carcasa esté bien sellada antes de usarla para garantizar su rendimiento impermeable. Si el anillo de silicona blanco no sella correctamente, deje de usarla.
- Séquela inmediatamente después de usarla, de lo contrario, los botones metálicos acumularán polvo y reducirán su impermeabilidad.
- Reemplace la carcasa impermeable según el entorno y la frecuencia de uso.
- En temperaturas bajas, use tratamiento anti-empañante para evitar videos borrosos.

(1) Botón de encendido/apagado

- Mantén presionado el botón de encendido/modo durante unos segundos para encender o apagar la pantalla.

(2) Pantalla

- Presiona brevemente el botón hacia abajo para cambiar la pantalla de visualización.

(3) Resumen

- Enciende la cámara y presiona repetidamente el botón de encendido/modo para navegar por los modos y configuraciones. Los modos aparecerán en el siguiente orden.



CONFIGURACIONES

Presiona repetidamente el botón de encendido/modo para acceder al menú de configuración. Usa los botones de arriba o abajo para moverte entre las opciones y presiona el botón OK/Obturador para seleccionar la opción deseada.

(1) Para empezar a grabar:

- Presiona el botón OK/Disparador. La luz de estado de la cámara y un punto rojo en la pantalla parpadearán durante la grabación.

(2) Tomar una foto:

- Presiona el botón OK/Disparador. La cámara emitirá el sonido del obturador.

(3) Almacenamiento en tarjeta Micro SD:

- Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC de 8GB, 16GB, 32GB y 64GB (seleccionadas). Debes usar una tarjeta micro SD con una clasificación de velocidad mínima de CLASE 10 (80 MB/s). Recomendamos usar tarjetas de memoria de alta calidad para una mayor fiabilidad en actividades de alta vibración.

(4) Carga de batería:

- Conecta la cámara a una computadora o fuente de alimentación USB utilizando el cable USB incluido.
- La luz de estado de carga permanecerá encendida mientras la batería se esté cargando.
- La luz de estado de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

- 2 baterías incluidas: 3.7V 900 mAh
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Asegúrate de que la cámara esté apagada mientras se carga.
- Cargar solo con un cargador de salida de 5V 1A.
- Retira la batería antes de usarla como cámara de tablero.
- No almacenar a una temperatura superior a 140°F/60°C.
- No desensamblar, aplastar, dañar o desechar en el fuego.
- No usar una batería hinchada.
- Deja de usar la batería después de la inmersión en agua.
- No deseches la cámara o su batería en la basura. Busca un punto de reciclaje específico para ello.

CONECTAR A LA APP

La App Wi-Fi te permite controlar tu cámara de forma remota usando un smartphone o tablet. Las funciones incluyen control total de la cámara, vista previa en vivo, reproducción, compartir contenido seleccionado y más.

Descarga la App Live DV en tu smartphone o tablet desde Google Play o la App Store de Apple.

Presiona el botón de encendido/modo para encender la cámara. Asegúrate de que el Wi-Fi esté activado en el menú de configuración de la cámara.

Presiona el botón de Wi-Fi/Arriba para activar el Wi-Fi.

En la configuración de Wi-Fi de tu smartphone o tablet, conéctate a la red llamada "Live DV" seguida de una serie de números.

- Introduce la contraseña: "12345678".
- Rango de frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz.

Abre la App Live DV en tu smartphone o tablet.

Presiona y mantén presionado el botón Wi-Fi/Arriba para apagar el Wi-Fi.

La App Live DV es compatible con dispositivos Apple iOS y Android.

¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Visítanos en www.lhotsestore.cl
Si tienes más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl