BATERÍA DE **COCINA**

Copper Collection

simplit



simplit

7 pcs

BATERÍA DE **COCINA**

Copper Collection

Copper Collection está cuidadosamente diseñada para entregarte un producto duradero y atemporal, con un hermoso acabado martillado que agrega un toque de calidez y elegancia a la cocina.

Diseñada con un sistema de proporción para una distribución uniforme del calor, con un revestimiento antiadherente sin plomo ni cadmio para una cocina más saludable.

CALIDAD GARANTIZADA • GUARANTEED QUALITY •

PFOA FREE • PFOA FREE •



Inducción Electro Cerámica Gas

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de usar tus utensilios por primera vez, por favor revise la base de los utensilios y el quemador para que no haya restos de suciedad, stickers o algún desnivel.

Primero, limpie sus nuevos utensilios con agua caliente y detergente normal y enjuague. Luego deje secar completamente y engrase la superficie levemente.
Use solo utensilios de plástico resistente al calor o utensilios de madera.

Instrucciones de cuidado
El material de alta calidad puede ser fácilmente lavado con una esponja o un cepillo y cualquier detergente del mercado, justo después de ser usado.

Para suciedad más resistente, recomendamos remojar antes por un momento.

No utilice ningún objeto filudo o con punta para limpiar, incluso cuando haya mucha suciedad.

Lavarlos en un lavavajillas es posible, pero podría afectar a las propiedades antiadherentes.

Información básica
Los elementos atornillados, pueden ponerse flojos por el tiempo, pueden ser ajustados fácilmente con un destornillador normal.

En las cocinas de inducción, se puede producir un zumbido mientras se cocina, esto ocurre debido a problemas técnicos y no por culpa de los utensilios.

Precaliente los utensilios a una temperatura no mayor que la temperatura media. Los utensilios vacíos, pueden alcanzar una temperatura de 500°c muy rápido, especialmente en cocinas de inducción. Estas temperaturas exceden las recomendaciones del BFR (Instituto federal de evaluación de riesgos) y puede dañar la superficie antiadherente.

PRECAUCIONES

Por favor asegúrese de que los utensilios nunca se sobrecalienten (estando vacíos), no permita que los líquidos se evaporen totalmente. En caso de que los utensilios se sobrecalienten, por favor ventile el área.

De acuerdo con las recomendaciones del BFR, las capas antiadherentes son apropiados para estar en contacto directo con la comida a una temperatura de hasta 230°C para periodos largos, y a 250°C para periodos cortos.

Los mangos no están hechos con materiales sintéticos, por lo que pueden calentarse, siempre utilice guantes o algo similar y nunca deje niños sin supervisión cerca de los utensilios.

No intente apagar el fuego con agua.
Por favor tenga en cuenta que los componentes de plástico y resinas solo son resistentes a una temperatura de 150°C y no deben ser usados en un horno con la función de parrilla. Rara vez se producirán olores. si esto ocurre, apague el fuego, abra el horno y ventile la habitación.

Aceites o grasas apropiadas.
Por favor tome en cuenta que los aceites y grasas inadecuados se quemarán si la temperatura es demasiado alta y dejarán manchas en sus utensilios, las cuales serán difíciles de quitar y afectaran con la propiedad antiadherente de la superficie. La mantequilla y la margarina contienen agua, la sal y la leche proteína, por lo tanto, se queman rápido.

Se recomienda cocinar a una temperatura media de 160°C. Aceite, grasas normales, mantequilla clarificada y mantequilla pura (sin agua ni aditivos) pueden ser calentadas a 220°C.
La grasa vegetal endurecida solo comienza a quemarse a los 280°C, por lo tanto, es ideal para freír alimentos a una temperatura de hasta 250°C.

Tips de ahorro de energía cuando se cocina:
Use la energía de manera eficiente seleccionando el quemador adecuado para el tamaño de su olla.

Por favor utilice la zona adecuada para cocinar que calce con su tamaño de utensilio.

Tamaño de quemador	Diámetro de utensilio
12/14,5 cm	14/16/18 cm
18 cm	20/22 cm
21/22 cm	24/28 cm

En caso de consultas, reclamos y garantía, es necesario guardar estas instrucciones.

Deseamos que disfrute sus nuevos utensilios de cocina.

BATERÍA DE **COCINA**

Copper Collection

simplit



Olla | 20 cm



Sartén | 24 cm



Olla | 24 cm



Olla | 16 cm