Lhotse®

AUDÍFONO INALÁMBRICO

OVER EAR **WAVE PRO**

MANUAL DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

Información general

Versión Bluetooth: V5.3
Soporte de perfil Bluetooth: A2DP \ AVCTP \ AVDTP \ AVRCP \ HFP \ SPP \ SMP \ ATT \ GAP \ GATT \ RFCOMM \ SDP \ L2CAP
Nombre Bluetooth: "Lhotse WavePro"
Frecuencia: 2.402GHz-2.480GHz
Rango Bluetooth: ≤10 metros
Voltaje de carga: DC 5V / 1A
Batería: Batería de litio - 3.7V / 300mAh
Tiempo de uso: 12 horas (con 100% de volúmen)
Tiempo de carga: 2 horas
Entrada de carga: USB-Tipo C
Equipado con micrófono

Incluye:

- Cable de carga USB-Tipo C
- Cable AUX 3.5 mm

USO DEL PRODUCTO

Descripción de los botones:

Botón de Play/Pausa: Presionar prolongadamente para ENCENDER/APAGAR, rechazar llamadas
Presionar brevemente para Reproducir/Pausar, responder llamadas/colgar llamadas, activar el asistente de voz.
Botón "+": Presionar brevemente para aumentar el volumen, presionar prolongadamente para la siguiente canción.
Botón "-": Presionar brevemente para reducir el volumen, presionar prolongadamente para la canción anterior.
Botón " ▬ ": Cambio de EQ.

Descripción de las funciones:

(1) Encender:

Presiona prolongadamente el "Botón de Play/Pausa" por más de 3 segundos, los auriculares se encenderán, una voz indicará "Power On", y automáticamente entra en Modo Bluetooth.

(2) Apagar:

Cuando los auriculares están encendidos, presiona prolongadamente el "Botón de Play/Pausa" por más de 3 segundos, una voz indicará "Power OFF", la luz

indicadora LED se mantendrá roja durante 2 segundos y luego se apagará, y los auriculares se apagarán.

(3) Modo Bluetooth:

- Emparejamiento:

Para el primer emparejamiento: enciende los auriculares y entrarán automáticamente en Modo Bluetooth, la luz indicadora LED se mantendrá azul y luego parpadeará alternativamente en colores rojo y azul. Por favor, activa la función de búsqueda de Bluetooth en el dispositivo inteligente y selecciona el dispositivo "Lhotse WavePro", no se requiere contraseña. Después de un emparejamiento exitoso, se escuchará un tono de "Conectado" y la luz indicadora LED se volverá azul.

- Reemparejamiento:

Apaga la función de Bluetooth del dispositivo inteligente conectado, se escuchará un tono de "Desconectado" y los auriculares entrarán automáticamente en Modo de Reemparejamiento. La luz indicadora LED parpadeará alternativamente en colores rojo y azul. Activa la función de búsqueda de Bluetooth en otro dispositivo inteligente y selecciona el dispositivo "Lhotse WavePro", no se requiere contraseña. Después de un emparejamiento exitoso, se escuchará un tono de "Conectado" y la luz indicadora LED se volverá azul.

- Emparejamiento de seguimiento:

Los auriculares emparejarán automáticamente con el último dispositivo conectado en 3 segundos después de encenderse.

(4) Responder llamadas telefónicas:

Presiona brevemente "botón Play/Pausa" cuando recibas llamadas.

(5) Colgar llamadas telefónicas:

Presiona brevemente "botón Play/Pausa" después de la llamada.

(6) Rechazar llamadas telefónicas:

Mantén presionado "botón Play/Pausa" durante 2 segundos cuando recibas llamadas.

(7) Activar el asistente de voz:

Haz doble clic en "botón Play/Pausa" para activar el asistente de voz.

(8) Reproducir música:

Presiona brevemente "botón Play/Pausa" para reproducir música automáticamente después de conectarte con el dispositivo inteligente.

(9) Cambio de EQ:

Presiona brevemente el botón "▬" para cambiar el EQ, los modos son Modo Bajo / Modo Vocal / Modo Rock /

Modo Pop.

(10) Modo Aux-in:

Cuando los auriculares estén en Modo Bluetooth, inserta el cable Aux-in, la función Bluetooth se apagará y cambiará a la reproducción por Aux-in.

(11) Limpiar emparejamiento:

Mantén presionado "+" y "-" al mismo tiempo durante 5 segundos para limpiar el dispositivo conectado, se escuchará un pitido.

(12) Función de un arrastre dos:

Primero conecta un teléfono móvil mediante la función Bluetooth, luego apaga la función Bluetooth del teléfono móvil. Cuando uses otro teléfono móvil para conectar los auriculares, enciende el Bluetooth del primer teléfono móvil después de conectarte y conéctalo manualmente.

- *La advertencia de volumen máximo es un aviso de voz que suena "dudu".*

(13) Función de ahorro de energía:

Si permanece en estado de Modo de Emparejamiento durante 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente; inserta el cable Aux-in para apagar los auriculares y ahorrar batería.

ESTADO DE LA LUZ INDICADORA LED

Estado de carga:

Cuando se está cargando, la luz indicadora LED permanece roja.

Cuando está completamente cargada, la luz indicadora LED permanece azul.

Estado de emparejamiento:

La luz indicadora LED parpadea alternativamente en colores rojo y azul.

Estado en espera:

La luz indicadora LED permanece azul.

Estado de uso:

En Modo Bluetooth, la luz indicadora LED permanece azul.

En Modo Aux-in, los auriculares se apagan automáticamente y la luz indicadora LED se apaga.

Nota:

- Si no se realiza la conexión de emparejamiento después de que los auriculares Bluetooth entren en Modo de Emparejamiento, por favor apaga los auriculares para ahorrar energía.
- No realices otras operaciones mientras buscas Bluetooth para evitar errores en el programa.
- Por favor, selecciona un volumen adecuado mientras usas los auriculares para evitar daños en tus oídos.
- Por favor, asegúrate de estar en un buen entorno al usar los auriculares Bluetooth, lo que puede evitar daños en los auriculares.
- Por favor, carga los auriculares después de un largo período de inactividad.
- *Indicador de batería en iOS y Android.*

¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudando a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl

Si tienes más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl