## Soporte Cargador Magnético VO1

**FICHA TÉCNICA**

| | |
|---|---|
| Nombre | Soporte Cargador Magnético VO1 |
| Potencia | 15W, 10W, 7,5W, 5W |
| Función | Qi, QC2.0, QC3.0 |
| Distancia de transmisión efectiva | 1-8 mm |
| Tamaño | 12,3 x 7,3 x 1,7 cm |
| Voltaje | 5 V/2 A, 9 V/2,2 A, DC 5 V/2 A |
| Material | Policarbonato + ABS. |
| Puerto de carga | Tipo C |
| Lista de embalaje | Soporte x1, manual x1, cable x1, soporte clip x1, cabezal magnético x3 (Apple, Tipo-C, Android) |

**Algunos celulares que admiten carga inalámbrica**

| | |
|---|---|
| Apple | 8/8P/X/XS/XSmax/11/11Pro/11ProMax/ 12/12Pro/12Pro Max/13/13Pro/13ProMax |
| Samsung | Mate RS/MAte20 Pro/Mate20 RS/P30 Pro/P40 Pro |
| Xiamoi | Edge S7/S7/S8/S8+/S9+/s10 |

**MANUAL DE USO**
**Componentes funcionales:**




**Componentes funcionales:**
1. Conecte el Soporte Cargador Magnétivo VO1 al vehiculo con el cable adecuado a la interfaz de carga del automóvil.

2. Inserte el clip del Soporte a la salida de aire.

4. Después de encender el cargador, la luz indicadora azul se encenderá. En este momento, el dispositivo entra en el estado de espera normal. Cuando la parte delantera del Soporte esté a 5cm - 20cm cerca del objeto, el cargador abrirá automáticamente sus brazos. Después de colocar el teléfono móvil, el dispositivo sujetará el teléfono móvil y comenzará a cerrar sus brazos. En este momento, la carga inalámbrica comezará a cargar el móvil.
Al cargar, la luz indicadora verde del dispositivo estará encendida.

5. Cuando necesite sacar el teléfono móvil, debe tocar el área touch del cargador y se abrirán automáticamente los brazos.

6. El soporte tiene protección contra sobrevoltaje, altas temperaturas, campo magnético y cortocircuitos; en el caso de que estas situaciones ocurran, el cargador dejará de funcionar.

**Precauciones:**
1. No apriete demasiado ni golpee el dispositivo.
2. No use el cargador magnético en condiciones severas de alta temperatura, humedad o ambiente corrosivo para evitar dañar el circuito del dispositivo.
3. La fuente de alimentación USB debe conectarse al cabezal de carga del vehículo qc3.0. Se puede usar normalmente (es fácil extraer cuando se conecta al puerto USB y hay un problema del automóvil, como una carga lenta).