lhotse®

Kids R01

Smartband



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Vista general de producto



1. Botón

- Toque el botón táctil para cambiar entre las páginas del menú.
- Mantenga pulsado el botón táctil para confirmar.

2. Encendido/apagado

Nota: La pulsera debe activarse mediante carga antes del primer uso.
1. Conectar a la base de carga.
2. Conecte el extremo USB del cable de carga al cargador.
3. Cuando el cargador está conectado, el ícono de carga aparecerá en pantalla y la pantalla se mantendrá encendida durante 5 segundos. Cuando la pantalla se apague, toque el botón táctil y el ícono de carga volverá a aparecer.



DESCARGA Y EMPAREJAMIENTO

1. Descarga la aplicación:

Escanea el siguiente código QR para descargar VeryFit o busca y descarga la app en la Tienda de aplicaciones de tu celular.

2. Emparejamiento:

Enciende la aplicación y Bluetooth. Busque y seleccione el dispositivo en la Aplicación. Finalmente vincule el dispositivo en la Aplicación.

FUNCIONES

Kids R01 es compatible con funciones como: múltiples modos de ejercicio, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, pasos, calorías, seguimiento de distancia recorrida, tiempo activo y notificaciones.

- **Deportes:** Correr al exterior e interior, Caminar al interior y exterior, Bicicleta al interior y exterior, gimnasio, senderismo, baloncesto, bádminton, tenis, fútbol, montañismo y baile.

- **Notificaciones:** Notificaciones de llamada entrante, mensaje de texto, recordatorio de inserción de la aplicación, recordatorio de sedentarismo, alcance de objetivo, batería baja, beber agua.

- **Otras funciones:** Cronógrafo, encender al levanta la muñeca, apagar al bajar la muñeca, alarma, entre otros.

MANTENIMIENTO

A continuación, se detallan tres recomendaciones acerca del uso y del mantenimiento:

1. Mantener el dispositivo limpio
2. Mantener el dispositivo seco
3. No usar el dispositivo demasiado ajustado
4. Rendimiento impermeabilidad: el dispositivo no es adecuado para bucear, nadar en el mar o en el sauna, es adecuado para piscinas de natación, para ducha (agua fría) y para natación en aguas poco profundas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- A fin de evitar fallas en el dispositivo, incendio y explosión, nunca se debe colocar el dispositivo o sus accesorios en áreas de temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Para evitar el daño al dispositivo, el daño a sus accesorios y fallas en el dispositivo, siempre se debe proteger el dispositivo contra impactos fuertes o choques.
- No se debe desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin previa autorización. Cualquier falla del dispositivo debe ser remitida a nuestra área de postventa.



PARÁMETROS BÁSICOS

Bluetooth	Bluetooth 4.2
Capacidad de batería	90 mAh
Tiempo de carga	2 Horas aprox.
Batería	Batería de polímero de litio
Waterproof	IP68
Pantalla	0,96" TFT-LCD
Voltaje de carga	3.7V
Duración de batería	5-7 Días
Peso	18.1g
Lenguaje	Inglés, Aleman, Italiano, Francés, Español, Japonés, Ruso y Portugués.









¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl

Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl