lhotse

Urban GT

Banda Deportiva



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Vista general de producto





1. Tecla táctil
Haga clic en la tecla táctil para: Volver; Encender la pantalla.



2. Encendido/apagado
Encendido
Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.



Nota: La pulsera debe activarse mediante carga antes del primer uso.
(1) Retire la correa y saque la pulsera
(2) Conecte el conector de carga al puerto USB para cargar la pulsera (utilice el voltaje y la corriente especificados (5V/500 mA).

DESCARGA Y EMPAREJAMIENTO

1. Descarga la aplicación:
Escanea el siguiente código QR para descargar VeryFit o busca y descarga la app en la Tienda de aplicaciones de tu celular.

2. Emparejamiento:
Enciende la aplicación y Bluetooth. Busque y seleccione el dispositivo en la Aplicación. Finalmente vincule el dispositivo en la Aplicación.

PANTALLA

1. Deslizar la pantalla hacia arriba/abajo: Cambiar entre las páginas en el mismo nivel; o visualizar el texto largo o los detalles.

2. Deslizar la pantalla hacia la izquierda/derecha: Cambiar entre las páginas del mismo nivel.

3. Hacer clic en la pantalla: Ir a la subpágina; completar la acción correspondiente, según el botón en la pantalla sobre el cual haga clic

4. Hacer clic y sostener la pantalla: Cambiar el fondo de pantalla frontal del reloj.



FUNCIONES

Urban GT Band es compatible con 5ATM, funciones táctiles a pantalla completa, funciones de seguimiento, 14 modos deportivos, múltiples marcaciones en la nube y monitor HR, SpO2, estrés y sueño. Para obtener instrucciones de funcionamiento y preguntas frecuentes, inicie la aplicación para consultar la Guía del usuario.

- **Deportes:** Correr al exterior e interior, Caminar al interior y exterior, Ciclo al interior y exterior, Cricket, Senderismo, Natación, Remo, Elíptica, Ejercicio y Reconocimiento de movimiento automático

- **Monitoreo diario:** Monitoreo de frecuencia cardíaca, Oxígeno en sangre, Sueño, Pasos, Calorías, Distancia, Estrés, Tiempo activo y Prueba de desgaste.

- **Recordatorios/notificaiones:** Llamada entrante, Notificación por SMS, Recordatorio de inserción de la aplicación, alarma, sedentario, alcance objetivo, batería baja y Beber agua recordatorio

- **Otras funciones:** Pronóstico del tiempo, restaurar la configuración de fábrica, prueba de desgaste, cronógrafo, reiniciar, temporizador, control de la música, enlace de código de escaneo, Información de firmware.

MANTENIMIENTO

A continuación, se detallan tres recomendaciones acerca del uso y del mantenimiento:

1. Mantener el dispositivo limpio
2. Mantener el dispositivo seco
3. No usar el dispositivo demasiado ajustado
4. Rendimiento impermeabilidad: el dispositivo no es adecuado para bucear, nadar en el mar o en el sauna, es adecuado para piscinas de natación, para ducha (agua fría) y para natación en aguas poco profundas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- A fin de evitar fallas en el dispositivo, incendio y explosión, nunca se debe colocar el dispositivo o sus accesorios en áreas de temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Para evitar el daño al dispositivo, el daño a sus accesorios y fallas en el dispositivo, siempre se debe proteger el dispositivo contra impactos fuertes o choques.
- No se debe desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin previa autorización. Cualquier falla del dispositivo debe ser remitida a nuestra área de postventa.

ALEXA

1. Encienda Alexa presionando prolongadamente el botón físico o puedes encender a Alexa con el icono.

2. Ingrese a la interfaz de micrófono para la entrada de voz.

3. Puede usar Alexa para conocer el clima, obtener noticias, abrir alarmas locales y otras aplicaciones locales.



PARÁMETROS BÁSICOS

Bluetooth	Bluetooth 5.0
Capacidad de batería	110 mAh
Tiempo de carga	2 Horas aprox.
Waterproof	5ATM
Temperatura de uso	0º C - 60ºC
Frecuencia	2402-2480MHz
Pantalla	1.05'' pulgadas Full touch
Voltaje de carga	5V±0.2v
Duración de batería	7-10 Días
Peso	42g
Lenguaje	Inglés, Aleman, Italiano, Francés, Español, Japonés, Ruso y Portugués.
Alexa	Reconocimiento de voz, encender Alexa y servicio de voz.



¡Muchas gracias por elegir Lhotse!
Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl
Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl