Lhotse®

AUDÍFONO INALÁMBRICO

OVER EAR **BEATMASTER**



MANUAL DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

Información general

Versión Bluetooth: V5.3
Soporte de perfil Bluetooth: A2DP \ AVCTP \ AVDTP \ AVRCP \ HFP \ SPP \ SMP \ ATT \ GAP \ GATT \ RFCOMM \ SDP \ L2CAP
Frecuencia: 2.402GHz-2.480GHz
Rango Bluetooth: 0≤10 metros
Voltaje de carga: DC 5V / 1A
Batería: Batería de litio - 3.7V / 500mAh
Tiempo de uso: 33 horas (uso por Bluetooth) y 29 horas (uso por Bluetooth y ANC)
Tiempo de carga: 2.5 horas
Entrada de carga: USB-Tipo C
Equipado con micrófono
Modo ANC y Baja Latencia

Incluye:

- Cable de carga USB-Tipo C
- Cable AUX 3.5 mm

USO DEL PRODUCTO

Descripción de los botones:

Botón de Encender/Apagar: Pulsación larga para encender/apagar, y rechazar llamadas. Pulsación corta para reproducir/pausar, contestar llamadas/colgar llamadas, devolver la última llamada realizada, Modo juego/Modo música.
Botón "+": Pulsación corta para aumentar el volumen, pulsación larga para la siguiente canción.
Botón "-": Pulsación corta para reducir el volumen, pulsación larga para la canción anterior.
Botón "M": Modo ANC (Cancelación Activa de Ruido).

Descripción de las funciones:

(1) Encender:

Pulsación larga del botón de encender/apagar durante más de 3 segundos, el auricular se encenderá, la voz indicará "Encendido" y entrará automáticamente en modo Bluetooth.

(2) Apagar:

Cuando el auricular está encendido, mantén presionado el botón de encender/apagar durante más de 3 segundos, la voz indicará "Apagado", el indicador

LED parpadeará en color naranja durante 1 segundo y luego se apagará, y los auriculares se apagarán.

(3) Modo Bluetooth:

- Emparejamiento:

Para el primer emparejamiento: Enciende el auricular y este entrará automáticamente en modo Bluetooth, el indicador LED permanecerá blanco durante 1 segundo y luego parpadeará alternativamente en colores blanco y naranja. Activa la función de búsqueda de Bluetooth en el dispositivo inteligente y selecciona el dispositivo "BT056NC", no se requiere contraseña. Después de un emparejamiento exitoso, se escuchará un tono que dirá "Conectado" y el indicador LED se volverá blanco.

- Reemparejamiento:

Apaga la función de Bluetooth del dispositivo inteligente conectado, se escuchará un tono de "Desconectado", y los auriculares entran automáticamente en Modo de Reemparejamiento. La luz indicadora LED parpadea alternativamente en colores blanco y naranja. Activa la función de búsqueda de Bluetooth en otro dispositivo inteligente y selecciona el dispositivo "BT056NC", no se requiere contraseña. Después de un emparejamiento exitoso, se escuchará un tono de "Conectado" y la luz indicadora LED se volverá blanca.

- Emparejamiento de seguimiento:

Emparejamiento automático con el último dispositivo conectado en 3 segundos después de encender.

(4) Responder llamadas telefónicas:

Presiona brevemente el "botón de encendido/ apagado" cuando recibas llamadas.

(5) Rechazar llamadas telefónicas:

Mantén presionado "botón de encendido/ apagado" durante 2 segundos cuando lleguen llamadas.

(6) Devolver la última llamada realizada:

Haz doble clic en "botón de encendido/ apagado" para devolver la última llamada realizada.

(7) Reproducir música:

Presiona brevemente "botón de encendido/ apagado" para reproducir música automáticamente después de conectarte con el dispositivo inteligente.

(8) Modo ANC:

Presiona brevemente "botón de encendido/ apagado" para activar/desactivar el Modo ANC.

(9) Modo de juego / Modo de música:

Haz clic cinco veces en "botón de encendido/ apagado" para activar el Modo de Juego, luego haz clic

cinco veces en "botón de encendido/ apagado" nuevamente para desactivar el Modo de Juego y activar el Modo de Música.

(10) Modo Aux-in:
Cuando los auriculares están en Modo Bluetooth, inserta el cable Aux-in, la función Bluetooth se apagará y cambiará a la reproducción por Aux-in.

(11) Función de un arrastre dos:
Primero, conecta un teléfono móvil mediante la función Bluetooth, luego apaga la función Bluetooth del teléfono móvil. Cuando uses otro teléfono móvil para conectar los auriculares, enciende el Bluetooth del primer teléfono móvil después de conectarte y conéctalo manualmente.

- Advertencia de volumen máximo y mínimo con indicaciones de voz.

(12) Función de ahorro de energía:
Si permanece en estado de Modo de Emparejamiento durante 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente; inserta el cable Aux-in para apagar los auriculares y ahorrar batería. (Cuando el Modo ANC está activado, los auriculares no se apagarán).

- Indicador de batería en IOS y Android.

ESTADO DE LA LUZ INDICADORA LED

Estado de carga:
Cuando se está cargando, la luz indicadora LED (Puerto de carga) permanece naranja. Cuando está completamente cargado, la luz indicadora LED (Puerto de carga) permanece blanca.

Estado de emparejamiento:
La luz indicadora LED parpadea alternativamente en colores blanco y naranja.

Estado en espera:
La luz indicadora LED permanece blanca.

Estado de uso:
En Modo Bluetooth, la luz indicadora LED parpadea en blanco lentamente. En Modo Aux-in, los auriculares se apagan automáticamente, y la luz indicadora LED se apaga.

Nota:

- Si no se realiza la conexión de emparejamiento después de que los auriculares Bluetooth entren en Modo de Emparejamiento, por favor apaga los auriculares para ahorrar energía.

- No realices otras operaciones mientras buscas Bluetooth para evitar errores en el programa.

- Por favor, selecciona un volumen adecuado mientras usas los auriculares para evitar daños en tus oídos.

- Por favor, asegúrate de estar en un buen entorno al usar los auriculares Bluetooth, lo que puede evitar daños en los auriculares.

- Por favor, carga los auriculares después de un largo período de inactividad.





¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudando a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl

Si tienes más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl