XROAD

COOLER ELÉCTRICO PORTÁTIL 30 LTS





Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.

12V / 220V

CARACTERÍSTICAS

El enfriador y calentador termoeléctrico es una forma eficaz de mantener sus alimentos y bebidas frías en verano y calientes en invierno. Diseñado para adaptarse a su automóvil, es perfecto para viajes largos, traslados, excursiones y campamentos. Siempre podrá disfrutar de comida y bebidas frescas sin preocuparse por su conservación.

El diseño liviano y el asa de transporte permiten llevarlo fácilmente incluso cuando está lleno.
Las conexiones de corriente AC y DC lo hacen ideal tanto para usar en el automóvil como en interiores.
Además, el enfriador y calentador termoeléctrico es completamente seguro, libre de contaminantes, y utiliza un semiconductor en lugar de un compresor o gases refrigerantes. Consume muy poca energía y tiene una larga vida útil.

APLICACIONES

- Ideal para picnics, campamentos y pesca cuando se necesitan bebidas frías o comida caliente.
- Elimina la necesidad de neveras grandes llenas de hielo.
- Perfecto para viajes largos o conductores que no tienen tiempo de parar para comer o beber.
- Lleve su desayuno o almuerzo en el coche y ahorre tiempo en el camino al trabajo.
- Ideal para madres que necesitan conservar la leche materna a la temperatura adecuada.
- Almacenamiento discreto para medicamentos que requieren temperatura baja.
- Si se mantiene cerrado, el aparato conservará la temperatura interna hasta por 5 horas, permitiendo llevarlo fuera del coche

XROAD


OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

- Asegúrese de encender el coche antes de conectar el aparato. Encender el vehículo con el enfriador enchufado puede provocar una sobrecarga eléctrica que dañe el equipo.
- Siempre use el aparato con el motor encendido para evitar que la batería del coche se descargue.
- Se recomienda colocar alimentos y bebidas previamente fríos. Si las bebidas están a temperatura ambiente, tardarán entre 2 y 3 horas en enfriarse completamente.
- El aparato no está diseñado para calentar alimentos fríos, solo para mantener calientes los ya calientes. Sin embargo, puede calentar alimentos templados si se les da al menos 2 horas.
- Con un uso correcto, el enfriador/calentador puede mantener la temperatura de los alimentos, fríos o calientes, durante varias horas.

CÓMO USAR EL PRODUCTO

- Para enfriar: coloque el interruptor en la posición COLD.
- Para calentar: coloque el interruptor en la posición HOT.
- Para apagar: coloque el interruptor en la posición OFF.


Nota: pruebe ambas funciones (frío y calor) antes de colocar alimentos o bebidas en el interior.



XROAD


USO DE CORRIENTE DEL AUTOMÓVIL (DC 12V)

1. Asegúrese de encender el motor antes de conectar el aparato para evitar sobrecargas y riesgo de incendio.
2. Con el motor encendido, conecte un extremo del cable de 12V DC al aparato y el otro a la toma del encendedor del coche.
3. Seleccione la función deseada y disfrute de sus alimentos o bebidas en el camino.



USO DE CORRIENTE DOMÉSTICA (AC 220V)

1. Conecte el cable de corriente AC al aparato.
2. Enchufe el otro extremo a una toma de pared estándar de 220V.
3. Seleccione la función deseada y disfrute de sus alimentos o bebidas en casa o en interiores.



XROAD

ADVERTENCIA IMPORTANTE

¡Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar este aparato para garantizar un funcionamiento correcto!
Un mal uso puede provocar daños, lesiones graves o incluso la muerte.

1. Mantenga los ventiladores libres de suciedad u obstrucciones para evitar sobrecalentamiento y riesgo de incendio.
2. No coloque telas o papeles sobre el aparato.
3. Asegúrese de que los enchufes estén bien conectados; una conexión floja puede generar riesgo de incendio.
4. No encienda el coche con el aparato enchufado; esto puede provocar sobrecarga y sobrecalentamiento.
5. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables y agua corriente.
6. No intente abrir, modificar o reparar el aparato usted mismo.
7. Espere 30 minutos con el interruptor en OFF antes de cambiar de modo frío a caliente o viceversa.
8. No sumerja el aparato en agua ni lo lave bajo el grifo.
9. Evite colocarlo boca abajo al transportarlo.
10. No lo deje caer ni lo golpee.
11. No lo deje bajo la lluvia.
12. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
13. Las personas con capacidades reducidas deben usarlo bajo supervisión y siguiendo las instrucciones.
14. Mantenga siempre libres las aberturas de ventilación.
15. No utilice otros aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos.

XROAD